

Guía de montaje

Aether Rest Elite · SKU AET-S8378

Sigue estos pasos para montar tu Aether Rest Elite en unos veinte minutos.

Contenido de la caja

- Asiento y respaldo
- Base y ruedas
- Pistón de gas
- Reposabrazos
- Tornillería y llave
- Guía de montaje

Montaje paso a paso

1. Desembala todas las piezas y comprueba que tienes la base, las ruedas, el pistón, el asiento, el respaldo y los reposabrazos.
2. Encaja las cinco ruedas en la base haciendo presión hasta que queden firmes.
3. Introduce el pistón de gas en el centro de la base con un golpe seco.
4. Fija el mecanismo bajo el asiento con los tornillos y coloca el asiento sobre el pistón.
5. Atornilla el respaldo al mecanismo y añade los reposabrazos y el reposacabezas.
6. Regula la altura, la inclinación y los reposabrazos hasta que los pies apoyen en el suelo y los codos queden a la altura de la mesa.

Cuidado y mantenimiento

- Revisa y aprieta los tornillos cada seis meses.
- Limpia el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro; no uses productos abrasivos.
- No superes el peso máximo indicado y no te subas a la silla.

Garantía y soporte

Este producto tiene 12 años de garantía frente a defectos de fabricación. Para cualquier consulta, escribe a soporte@example.com indicando el SKU AET-S8378 y una copia de la factura de compra.