

Guía de inicio rápido

Halden Dart 48 · SKU HLD-R5928

Sigue estos pasos para dejar tu Halden Dart 48 listo para usar en pocos minutos.

Contenido de la caja

- Ratón
- Receptor USB 2,4 GHz
- Cable USB-C de carga
- Patas de repuesto
- Guía de inicio rápido

Primeros pasos

1. Saca el ratón de la caja y retira las láminas protectoras de las patas.
2. Conecta el receptor USB al ordenador y enciende el ratón con el interruptor de la parte inferior.
3. Cambia la sensibilidad con el botón de DPI situado bajo la rueda: cada pulsación pasa al siguiente nivel.
4. Descarga el software del fabricante para asignar botones, crear perfiles y ajustar la iluminación.
5. Coloca el ratón sobre una alfombrilla limpia para aprovechar la precisión del sensor.

Cuidado y mantenimiento

- Limpia el sensor de la parte inferior con un bastoncillo seco.
- Sustituye las patas de PTFE cuando estén desgastadas; se incluyen unas de repuesto.
- Usa una alfombrilla limpia para mantener la precisión del sensor.

Garantía y soporte

Este producto tiene 2 años de garantía frente a defectos de fabricación. Para cualquier consulta, escribe a soporte@example.com indicando el SKU HLD-R5928 y una copia de la factura de compra.