

Guía de inicio rápido

Kryon Silent 87 · SKU KRY-K3392

Sigue estos pasos para dejar tu Kryon Silent 87 listo para usar en pocos minutos.

Contenido de la caja

- Teclado
- Cable USB-C trenzado
- Guía de inicio rápido

Primeros pasos

1. Saca el teclado de la caja y retira el plástico protector.
2. Conecta el cable USB-C al teclado y el otro extremo a un puerto USB del ordenador.
3. Espera unos segundos: el sistema instala el controlador de forma automática.
4. Cambia entre Windows y macOS con Fn + A / Fn + S si escribes en un Mac.
5. Ajusta la retroiluminación con Fn + flechas arriba y abajo.
6. Descarga la aplicación de personalización desde la web del fabricante para crear macros y perfiles.

Cuidado y mantenimiento

- Sacude el teclado boca abajo de vez en cuando y usa aire comprimido entre las teclas.
- Limpia las teclas con un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico.
- Evita derramar líquidos sobre el teclado.

Garantía y soporte

Este producto tiene 2 años de garantía frente a defectos de fabricación. Para cualquier consulta, escribe a soporte@example.com indicando el SKU KRY-K3392 y una copia de la factura de compra.