

Guía de inicio rápido

Kryon Sprint 24 · SKU KRY-M7374

Sigue estos pasos para dejar tu Kryon Sprint 24 listo para usar en pocos minutos.

Contenido de la caja

- Monitor
- Piana y columna
- Cable DisplayPort
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido

Primeros pasos

1. Saca el monitor de la caja con cuidado y colócalo sobre una superficie blanda con la pantalla hacia abajo.
2. Encaja la columna en la parte trasera del monitor hasta oír un clic y fija la base con el tornillo de mano.
3. Levanta el monitor y colócalo sobre el escritorio; ajusta la altura y la inclinación a la altura de tus ojos.
4. Conecta el cable DisplayPort al ordenador y el cable de alimentación a la corriente.
5. Enciende el monitor con el botón trasero y selecciona la entrada de vídeo desde el menú en pantalla.
6. En Windows, entra en Configuración > Pantalla y elige 1920 × 1080 a 165 Hz como resolución y frecuencia.

Cuidado y mantenimiento

- Desconecta el monitor de la corriente antes de limpiarlo.
- Limpia la pantalla con un paño de microfibra seco o ligeramente húmedo; no rocíes líquido directamente sobre ella.
- No presiones la pantalla con los dedos ni con objetos.

Garantía y soporte

Este producto tiene 2 años de garantía frente a defectos de fabricación. Para cualquier consulta, escribe a soporte@example.com indicando el SKU KRY-M7374 y una copia de la factura de compra.