

Guía de inicio rápido

Norhelm Ergo Split · SKU NRH-K2607

Sigue estos pasos para dejar tu Norhelm Ergo Split listo para usar en pocos minutos.

Contenido de la caja

- Teclado
- Receptor USB 2,4 GHz
- Cable USB-C de carga
- Guía de inicio rápido

Primeros pasos

1. Saca el teclado de la caja y retira el plástico protector.
2. Conecta el receptor USB de 2,4 GHz al ordenador, o empareja el teclado por Bluetooth manteniendo pulsadas Fn + 1 durante 3 segundos.
3. Carga el teclado por completo con el cable USB-C antes del primer uso.
4. Cambia entre Windows y macOS con Fn + A / Fn + S si escribes en un Mac.
5. Ajusta la retroiluminación con Fn + flechas arriba y abajo.
6. Descarga la aplicación de personalización desde la web del fabricante para crear macros y perfiles.

Cuidado y mantenimiento

- Sacude el teclado boca abajo de vez en cuando y usa aire comprimido entre las teclas.
- Limpia las teclas con un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico.
- Evita derramar líquidos sobre el teclado.

Garantía y soporte

Este producto tiene 2 años de garantía frente a defectos de fabricación. Para cualquier consulta, escribe a soporte@example.com indicando el SKU NRH-K2607 y una copia de la factura de compra.